

LISTA FÖR ANTAL FINGERKROKAR VS TYGÅTGÅNG OCH FÄRDIG BREDD PÅ GARDIN

Beräknad tygåtgång i bredd för gardiner med veckband och fingerkrokar. Sömmått är ej medräknade.
Här kan du även se hur många fingerkrokar som behövs till den bredden du vill ha.

Färdigt gardinbredd i cm med krokar i

| | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

1-fingerkrok 16 st till en gardinvåd (ca 150cm) För att ut antalet fingerkrokar i varje ficka: (Tygbredd / 5) + 1 En lagom veckning är 50% extra tyg. Alltså 1,5 x bredden du vill täcka med din gardin

2-fingerkrok

| Krok i varje ficka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Tygbredd i cm | 60 | 79 | 88 | 104 | 117 | 134 | 152 | 163 | 171 | 183 | 198 | 215 | 228 | 244 | 261 | 280 | 298 | 327 | 359 | 388 | 417 | 445 | 517 | 588 | 660 | 733 | | |
| Antal fingerkrokar | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 51 | 60 | 68 | 67 | 84 | | |
| Det kan behövas en 1-fingerkrok i ena änden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| En tom ficka mellan krokarna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Tygbredd i cm | 51 | 64 | 77 | 90 | 103 | 116 | 128 | 141 | 151 | 164 | 177 | 190 | 203 | 215 | 228 | 241 | 254 | 280 | 305 | 332 | 354 | 378 | 443 | 505 | 569 | 633 | | |
| Antal fingerkrokar | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 36 | 40 | 46 | 50 | | |
| Det kan behövas en 1-fingerkrok i ena änden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| En tom ficka i vecket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|--|
| Tygbredd i cm | 92 | 109 | 133 | 151 | 175 | 200 | 217 | 242 | 260 | 284 | 309 | 326 | 351 | 368 | 393 | 418 | 434 | 476 | 514 | 559 | 602 | 644 | 753 | 862 | 971 | 1080 | | |
| Antal fingerkrokar | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 51 | 60 | 68 | 76 | 84 | | |
| Det kan behövas en 1-fingerkrok i ena änden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| En ficka i vecket och en mellan krokarna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Tygbredd i cm | 70 | 87 | 104 | 121 | 138 | 155 | 165 | 183 | 200 | 217 | 234 | 252 | 270 | 287 | 304 | 326 | 343 | 378 | 413 | 440 | 475 | 509 | 596 | 684 | 764 | 851 | | |
| Antal fingerkrokar | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 36 | 40 | 46 | 50 | | |
| Det kan behövas en 1-fingerkrok i ena änden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Färdigt gardinbredd i cm med krokar i

| | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

4-fingerkrok

| Krok i varje ficka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|---------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|---------|-----|----------|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|------|--|--|
| Tygbredd i cm | 97(+8) | 124 | 145 | 169(+9) | 197 | 217 | 241(+10) | 269 | 289 | 303(+10) | 331 | 351 | 371(+14) | 398(+5) | 423 | 443(+14) | 475 | 520(+10) | 568 | 620 | 661(+14) | 714 | 839 | 966 | 1091(+6) | 1216 | | |
| Antal fingerkrokar | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 47 | 55 | 62 | 69 | | |
| * Kan behövas en 1-fingerkrok och/eller en 2-fingerkrok i ena sidan (+ X) Lägg till X antal cm för att få en jämn rynkning ända ut i kanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| En tom ficka mellan krokarna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|----------|-----|-----|-----|--|--|
| Tygbredd i cm | 83 | 93(+13) | 113 | 134 | 154 | 175 | 196 | 206(+13) | 226 | 247 | 268 | 289 | 309 | 320(+13) | 339 | 360 | 380 | 423 | 452 | 493 | 524(+12) | 565 | 658(+14) | 762 | 855 | 948 | | |
| Antal fingerkrokar | 4 | 5* | 6 | 7* | 9* | 11 | 12 | 12* | 13 | 14 | 15* | 16* | 17 | 18 | 18* | 19* | 20* | 22 | 23* | 25* | 27 | 28* | 32* | 36 | 40 | 44 | | |
| * Kan behövas en 1-fingerkrok och/eller en 2-fingerkrok i ena sidan (+ X) Lägg till X antal cm för att få en jämn rynkning ända ut i kanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Special :) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| Tygbredd i cm | 73 | 91 | 109 | 127 | 145 | 163 | 181 | 199 | 218 | 236 | 256 | 272 | 290 | 308 | 326 | 344 | 362 | 498 | 534 | 571 | 607 | 744 | | | | | | |
| Antal fingerkrokar | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | | | | | | |
| * Kan behövas en 1-fingerkrok och/eller en 2-fingerkrok i ena sidan (+ X) Lägg till X antal cm för att få en jämn rynkning ända ut i kanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |